


Kurzgebrauchsanweisung

Handschaltherhalter ZK-1044/3, ZK-1044/2, ZK-1044, ZP-3066/3, ZP-3066/2, ZP-3066

VOELKER

Gehen Sie bitte sorgfältig mit dem Handschaltherhalter um.
Die Flexwelle des Handschaltherhalters sollte um keinen geringeren Radius als 75 mm gebogen werden.



Bitte beachten Sie, dass es bei häufigem Unterschreiten dieses Radius zu einer Überdehnung und einem frühzeitigen Defekt der Flexwelle und des ummantelnden Schrumpfschlauches kommen kann.

⚠ VORSICHT Stützen Sie sich niemals auf den Handschaltherhalter, und benutzen Sie ihn nicht als Aufstehhilfe.

HINWEIS Der Handschaltherhalter ist nicht für die Reinigung in der Waschstraße geeignet.