



Sensify

Assistenz-Systeme

IMMER DA WO WENN GEWISSHEIT ZÄHLT

Unbemerkt Verlassen des Bettes - insbesondere in Kombination mit nächtlicher Dunkelheit - ist eine häufige Ursache von Sturzverletzungen von Patienten in Kliniken oder Bewohnern in Pflegeheimen. Trotz regelmäßiger Zimmerkontrollen durch das Personal ist das Sturzrisiko ohne Assistenzsystem vor allem nachts beträchtlich.


Mit Völker Sensify Assistenz-Systemen wissen Sie jederzeit, ob Ihre Bewohner oder Patienten Hilfe benötigen - und welcher von ihnen.

Überzeugt gleich dreifach

- ✓ Niemand hat sein Bett länger als notwendig verlassen.
- ✓ Niemand steht orientierungslos im unbeleuchteten Zimmer oder liegt hilflos auf dem Fußboden.
- ✓ Niemand hat eine Tür geöffnet und den Raum verlassen.




Der Sensify Funk-Empfänger ist das zentrale Element des Assistenz-Systemes. Über ihn können alle Komponenten mit der hauseigenen Rufanlage verbunden werden. Per Kabel oder Funk.




Gezielt helfen

Sensify Assistenz-Systeme können individuell und flexibel auf die jeweilige Situation zugeschnitten werden. Völker kombiniert mehrere sinnvolle Unterstützungssysteme - für größtmögliche Sicherheit und Selbstbestimmung bei gleichzeitig hoher Funktionalität.

Schnelle Information des Pflegepersonals ist entscheidend für eine wirksame Sturz-Prophylaxe. Völker Sensify bietet mehrere Optionen zur automatischen Meldung.



Licht bietet Orientierung, gibt Sicherheit und ist somit ein wesentliches Element der Sensify Assistenz-Systeme.



Ein System – individuelle Lösungen

Bettfluchtsystem

Sind Alle im Bett oder ist jemand gestürzt und liegt hilflos auf dem Fußboden? Die Völker Sensify Sensoren im Bett berichten nach einer vordefinierbaren Zeitspanne, wenn das Bett nicht wieder belegt wurde.

Somit können Fehlmeldungen – zum Beispiel ausgelöst durch einen Gang zur Toilette – vermieden werden. Erfolgt eine Betreuung durch die Pflegekraft, kann die Meldung an die Rufanlage ganz einfach mit einem Schalter am Eingang zum Zimmer deaktiviert werden. Frei wählbar für drei Zeiträume – je nachdem, welche Aufgaben zu erledigen sind. Einfach ankleben, fertig.

- ✓ Meldet an jede Rufanlage – auch Funkanlagen.
- ✓ Im Bedarfsfall durch Pflegekraft sofort deaktivierbar.
- ✓ Kann optional selbständig Licht schalten. An einer Leuchte Ihrer Wahl.

Medizin-
produkt



Flexibilität als Grundprinzip

Sensify Assistenz-Systeme sind flexibel einsetzbar und nicht fest verbaut. Sie können somit je nach Bedarf frei entscheiden, wo und für welchen Zeitraum Sie Völker Sensify nutzen möchten.

Ändern sich Ihre Belegungen oder Anforderungen, können Sie jederzeit Komponenten umziehen, erweitern oder umplanen – größtmögliche Flexibilität und Wirtschaftlichkeit für Sie.

Plug & Play

Das System besteht aus wenigen, intuitiv zu bedienenden Elementen, die werkseitig als vorkonfigurierte Einheiten ausgeliefert werden: Das Sensorkissen, von dem drei oder fünf in Ihr Völker Bett integriert werden können, arbeitet nach dem stromlosen Energy-Harvesting-Prinzip. Dieses erzeugt durch Körperdruck, bzw. Körperentlastung einen elektrischen Impuls, durch den die Information an den Sensify Funk-Empfänger weitergeleitet wird.


Das komplette System ist kabel-, batterie- und wartungsfrei.



Klar, aufgeräumt, sauber

Die Sensify Bett-Sensoren werden einfach in die Flügel-Liegefläche eingeklipst. Werkzeuglos und völlig ohne Kabel (keine Stromzuführung, keine Datenkabel). Für alle Völker Klinik- und Pflegebetten ab 2003.

Für Betten ohne Flügel-Liegefläche bietet Völker das Bettfluchtssystem als Sensify Matratze mit integrierten Sensoren an.



**IMMER DA
WO VENN
GEWISSHEIT
ZÄHLT**

Licht-Schaltung

Licht schafft Orientierung und damit ein hohes Maß an Sicherheit. Denn Sehen und Erkennen befähigt zu eigenständigem Handeln. Völker Sensify unterstützt dies mit einem umfassenden Programm.


Sensify bietet zwei grundlegende Funktionen. Zum einen die automatische Steuerung über Sensoren. Hier schalten entweder die Bett-Sensoren oder der Bewegungsmelder unter dem Bett das Licht ein – und nach der Rückkehr ins Bett wieder aus. Zum anderen die kabellosen Schalter, die überall im Raum platziert werden können. Auch direkt am Bett – einfach ankleben, fertig. Geschaltet werden kann in beiden Fällen jede Lichtquelle – auch die Lieblingsleuchte, die von zuhause mitgebracht wurde.

- ✓ Automatisch Licht schalten bei Verlassen des Bettes.
- ✓ Lichtschalter überall dort, wo sie wirklich gebraucht werden.
- ✓ Schaltet jede beliebige Leuchte kabellos.



Sensify Funksteckdose und Lichtschalter, über die jede beliebige Lichtquelle kabellos geschaltet werden kann.

Schalten einer vertrauten Lichtquelle.



Notruf-Button

Kritische Situationen entstehen plötzlich und stellen häufig unüberwindbare Hindernisse für die Hilfesuchenden dar. Positionieren Sie die kabellos und intuitiv zu bedienenden Notruf-Buttons überall dort, wo sie im Bedarfsfall gut zu erreichen sind:

- direkt am Bett
- im Bad neben der Toilette
- in Fußboden-Nähe
- auf dem zimmereigenen Balkon (spritzwassergeschützt)
- an beliebigen weiteren Orten

Einfach ankleben, fertig. Es können mehrere Völker Sensify Notruf-Buttons pro Wohneinheit kombiniert werden. Bei Betätigung eines Notruf-Buttons läuft die Meldung über Ihre hauseigene Rufanlage ein.

- ✓ Meldet an jede Rufanlage – auch Funkanlagen.
- ✓ Bis zu 8 Stück werkzeuglos und frei positionierbar.
- ✓ Groß, rot, robust. In Bodennähe auch per Fuß auslösbar.



Hin- / Weglauf-Kontrolle

Völker Sensify deckt nicht nur den direkten Bereich rund ums Bett ab. Werden Türen geöffnet und besteht unmittelbarer Handlungsbedarf, um potentielle Gefahren frühzeitig zu erkennen?

Menschen mit Hinlauf- / Weglauf-Tendenzen stellen das Pflegepersonal vor besondere Herausforderungen. Größtmögliche Eigenständigkeit bei höchstmöglicher Sicherheit sind immer wieder gegeneinander abzuwägen.

Unterstützung geben kabellose Sensoren, die frei am Türrahmen angebracht werden und Sie über Ihre hauseigene Rufanlage informieren. Auch hier kann bei Bedarf die Funktion durch die Pflegekraft ganz einfach mit einem Schalter am Eingang zum Zimmer deaktiviert werden. Somit werden Fehlmeldungen verhindert. Einfach ankleben, fertig.

- ✓ Kabellose und wartungsfreie Lösung für jede Tür.
- ✓ Meldet an jede Rufanlage – auch Funkanlagen.
- ✓ Im Bedarfsfall durch Pflegekraft sofort deaktivierbar.



Der Sensify Tür-Sensor ist solarbetrieben und somit autark – auch im Außenbereich – einsetzbar.

24/7

IMMER
ERREICHBAR



SERVICE
IM FOKUS



HOCHWERTIGE
MATERIALIEN



ZERTIFIZIERTE
NACHHALTIGKEIT

Hauptsitz

Völker GmbH

Wullener Feld 79
58454 Witten
Germany
+49 (0) 2302 960 960

Völker Schweiz GmbH

Moosstrasse 2
6003 Luzern
Switzerland
+41 (0) 44 563 1939

Völker Medizinprodukte GmbH

Kaufmannstraße 14
6020 Innsbruck
Austria
+43 (0) 1 205 8365

Voelker France SAS

27 Rue Maurice Flandin
69444 Lyon Cedex 03
France
+33 (0) 18 288 1530

Voelker Nederland B.V.

Laan 21
1741 EA Schagen
Netherlands
+31 (0) 20 808 1603

Allgemeine Anfragen

info@voelker.de
+49 (0) 2302 960 960

Vertrieb / Service / Ersatzteile

kundenservice@voelker.de
+49 (0) 2302 960 9630